



## ● 선외기 정비 · 점검요령

### ● 고장발생 방지요령

#### ▶ 커버를 씌워서 보관한다.

기계 전체를 캔버스커버로 완전히 덮어서 모래먼지, 비, 직사광선 등으로부터 보호한다.



#### ▶ 계류로프를 풀기 전에 시동을 걸어 예열한다.

출항 시에는 먼저 시동을 걸어 예열(공회전)을 하면서 엔진의 작동상태나 소리에 이상이 없는지 확인하고 난 후 계류로프를 풀어야 한다. 모터보트의 경우에는 일단 계류로프를 풀게 되면 그 이후 보트 컨트롤은 거의 대부분 엔진에 의존해야 하기 때문이다.

☞ 엔진에 조금이라도 이상이 있으면 미련 없이 출항을 멈추고 문제를 완전히 해결하고 난 뒤 출항하십시오.

☞ 엔진내부에 냉각수가 흐르지 않은 상태에서 시동을 걸면 냉각수펌프가 손상됩니다.

#### ▶ 정상적인 상태를 기억하여 둔다.

선외기 구입 초기 또는 정상적인 주행 시 다음의 사항을 확인하여 이상발견 시 신속하고 적절한 정비가 이어지도록 한다.

- 외관 형상 및 도장상태
- 엔진소리와 배기가스의 색
- 기관예열 후 발열상태 및 냉각확인수의 분출상태
- 브레이크, 시프트 로드, 가속핸들 등의 작동상태
- 시동상태
- 프로펠러의 형태와 도장상태