



## ● 선외기 정비 · 점검요령

### ● 오일펌프의 공기배출 (2사이클 분리급유식 엔진)

엔진의 오일을 모두 뺀 상태에서 오일탱크에 오일을 새로이 채우는 경우 오일펌프에 잔존하는 공기를 배출을 하지 않으면 엔진에 시동을 걸어도 오일의 흐름이 원활하지 아니하여 엔진이 손상되게 된다.

#### ☞ 오일펌프 공기배출방법

- 1) 엔진을 수직으로 세운다.
- 2) 오일탱크에 오일을 가득 채운다.
- 3) 오일펌프의 공기배출나사를 살짝 푼다.  
(공기배출나사를 푸는 동시에 기포와 오일이 나옴)
- 4) 흘러나온 오일을 천으로 닦아낸다.
- 5) 기포가 없어지고 오일만 나오면 공기배출나사를 조인다.
- 6) 엔진시동 후 잠시 저속으로 주행하여 엔진음과 발열상태를 확인한다.

