



I. 暫間齒牙固定術 (6)

6) Interdental reinforced splint.

재료 :

1. Dead soft stainless steel wire, 0.010 inch, or denture-reinforcing wire
2. Carbide burs
3. Thin paint brush
4. Monomer and polymer
5. Cotton rolls
6. College pliers.

술식 :

1. 치아의 Cingulum과 incisal edge의 중간부위에

홈(channel)을 형성한다. 이 홈의 넓이는 3mm, 깊이는 1.5mm가 되도록 형성하며, 치주조직이 건강한 치아까지 연장해야 한다. (그림 1)

2. 홈내에 undercut를 주고, 齒間部로 확대하여 additional retention을 가지도록 해 준다. (그림 1)

3. Nealon technique를 사용하여, 홈의 1/2만 채운다. (그림 2)

4. 0.010inch wire나 denture-reinforcing wire를 알맞게 잘라서 홈내에 적합시키다. (그림 3)

5. wire를 적합시킨 후에 acrylic으로 홈내를 완전히 채운다.

6. 교합을 check하고 polishing을 행한다. (그림 4)

선화치과기공소

대표 李 禹 成

서울 중구 남대문로 5가 6 - 10

☎ 23 - 1662

