

不良工產品 識別 要領

政府와 電氣用品 관리기관에서는 消費者 보호의 일환으로 不良工產品 물아내기 運動을 汎国民的으로 전개하고 있다. 이는 不良工產品을 단속하고 건전한 국민소비생활을 유도하기 위한 것이며, 消費者는 올바른 商品을 사야하고, 不良品은 철저한 市民精神으로 추방해야 할 것이다.

本会 電氣用品課에서는 不良工產品을 識別하는 요령을 소개하는데 業界의 일선 영업담당자들도 적극 소비자 계몽을 펼쳐서 自社 商品의 보호에 힘써야 할 것이다.

1. 좋은 상품의 표시	
	국가에서 정한 한국 공업 규격(KS)에 의하여 만들어진 제품(품질이 가장 우수함)
	정부가 실시한 공장 품질 관리 등급심사에서 합격된 공장에서 만들어진 제품(품질이 우수함)
	정부지정 검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품. (지정검사상품에만 표시)
	전기용품 안전관리법에 규정된 안전기준에 맞도록 만들어진 제품. (전기용품에만 표시)

2. 不良工產品이 많은 종류 (전열기구류)

- 전기다리미
- 전기밥솥
- 전기곤로
- 모발건조기
- 전기보온밥통
- 전기장판
- 전기냄비
- 전기후라이팬

- 전기주전자
- 전기요

3. 불량품 식별요령

가. 전기용품 안전관리법에 의한 다음 표시가 없는 제품

1. 형식승인번호 예 : ④ 1-7-35
2. 정격 전압 예 : 100V, 220V 등
3. 정격소비전력 예 : 250W, 500W, 1Kw등

4. 제조자명 및 제조년월

5. 전기밥솥, 전기보온밥통은 취사용량, 보온 용량 예 : 2ℓ, 3ℓ 등

나. 과다한 소음이 있거나 이상한 냄새가 나는 제품

다. 표시등이 있는 것 중 불이 들어오지 않는 제품

라. 제품을 흔들어 보아 덜거덕 소리가 나는 제품

마. 평평한 곳에 놓았을 때 기울어 지는 제품

바. 나사로 조인 부분의 나사가 헐거운 제품

사. 도장 도금이 되어 있는 것 중 얼룩이 일거

나 겸게 변색 되어 있는 제품

아. 뚜껑이 잘 맞지 않아 잘 닫히지 않는 제품

자. 전기를 넣었을 때 너무 빨리 더워지는 제품(전기장판의 경우)

4. 취급상 주의

가. 습기가 많은 곳에 보관하지 말것

나. 전용콘센트를 사용하고 다른 전기제품과 동시에 사용하지 말 것.

다. 사용후에는 반드시 깨끗이 닦아 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것.

라. 콘센트의 플러그를 꽂고 뺄 때에는 몸체를 잡고 뽑을 것.

- 마. 표시용량 이상의 사용을 금하고 용도외 사용을 금할 것.
- 바. 떨어뜨리거나 충격을 주지 말 것.
- 사. 다른 전열기구와 함께 사용하지 말 것.
- 아. 몸통전체를 물에 담구어 놓고 닦는 일이나 없도록 할 것.
- 자. 플러그를 꽂은채로 제품을 거꾸로 하거나 기울지 말 것.
- 차. 금속제 주걱을 사용하지 말 것(전기솥)
- 카. 찬밥이나 찌개, 카레 등을 넣지 말 것.
- 타. 접어서 사용하지 말 것(전기장판)
- 파. 온도조절기에 충격을 주지 말 것.
- 하. 장판위에 다림질을 하지 말 것.
- 거. 무거운 것을 옮겨놓지 말 것(전기장판)
- 너. 부분적으로 뜨거운 온돌방에서 사용하지 말 것(전기장판)